

Instrukcja obsługi

Wooffy – kontroler baterii

Za pomocą tego urządzenia można łatwo sprawdzić stan naładowania baterii i akumulatorów. W zależności od modelu informacje o stanie baterii przekazywane są za pomocą sygnałów dźwiękowych lub sygnałów dźwiękowych i wibracji.

Opis urządzenia

Urządzenie należy trzymać w ten sposób, by kabel ze stykiem na końcu skierowany był w stronę przeciwną do użytkownika. W wierzchniej części Wooffy usytuowany jest wypukły głośnik. Zaraz pod nim znajduje się pierwszy stały styk do zastosowania w kombinacji z kablem ze stykiem ruchomym. Służą one do pomiaru stanu naładowania wszystkich typów baterii 1,5-voltowych. W spodniej części urządzenia znajdują się – w części usytuowanej dalej od użytkownika – dwa okrągłe, lekko wgłębione styki do pomiaru stanu naładowania baterii 9-voltowych. Nieco dalej, poniżej styków, umieszczono klappę schowka baterii samego urządzenia. Wyczuwalne zaznaczenia (punkt i koło) pomagają w poprawnym włożeniu dwóch baterii 1,5-voltowych typu AAA zasilających Wooffy. W dolnej części urządzenia znajduje się niewielki otwór do przewleczenia rzemienia, na którym można zawiesić urządzenie.

Użytkowanie

W górnej części Wooffy znajduje się krótki kabel ze stykiem w postaci bolca i pojedynczy, stały styk. Te dwa elementy służą do sprawdzania stopnia naładowania różnego typu baterii 1,5-voltowych, których bieguny znajdują się po przeciwległych stronach. Baterię należy włożyć ujemnym biegunem do stałego styku Wooffy, który można rozpoznać po wyczuwalnej wypukłości znajdującej się tuż pod głośnikiem. Bolec styku znajdującego się na końcu kabla trzeba przyłożyć do dodatniego bieguna baterii i przytrzymać. Sygnały dźwiękowe wskażą aktualny stan naładowania baterii.

W spodniej części urządzenia znajdują się dwa wgłębione styki. Do nich należy przyłożyć bieguny baterii 9-voltowych. Sygnał dźwiękowy lub wibracje i sygnał dźwiękowy wskażą aktualny stan ich naładowania.

Wskazanie stanu naładowania baterii

Wooffy wskazuje stan naładowania baterii dźwiękiem lub dźwiękiem i wibracjami.

- 3 dźwięki / wibracje - bateria pełna,
- 2 dźwięki / wibracje - bateria w połowie pełna,
- 1 dźwięk / wibracje - wkrótce konieczna będzie wymiana baterii.

Uwaga:

Jeśli podczas kontroli stanu baterii nie jest słyszalny żaden dźwięk i nie są wyczuwalne wibracje, oznacza to, że baterie, którymi zasilany jest Wooffy są słabe lub całkowicie rozładowane.

Dane techniczne

Zasilanie - baterie 2 x 1.5 V AAA Micor, alkaliczne,
Wymiary 115 x 30 x 15 mm,
waga z bateriami 65 g,
gwarancja 1 rok.